

GENOMSTRÖMNINGSARMATUR GS 90

ANVÄNDNING

Armatör GS90 är avsedd för användning tillsammans med pH- och redox-elektroder.

GS90 medför en enkel kalibrering och skötsel av elektrod-systemet.

Fäststång och inloppsventil monteras beroende av flödesriktning (enligt skiss nedan).

Elektroden skall alltid vara placerad i inloppskammaren.

Elektroden flyttas lätt upp och ned på fäststången genom att klämma ihop elektrodhållaren.

Med hjälp av inloppsventilen inställs flödet genom armatören. Utloppet drages till öppet system.



MÅTT - ANSLUTNING

